

ウォーターフィルター	フィルターの交換	頻度	1年間	No.		区分	
		作業理由					
		作業時間	30分/本				
■注意事項！PRECAUTION■ ・交換時 配管の破損に注意 ・エア抜きビスのかしめすぎ注意		準備するもの    バケツ クリーンアップクロス プラスドライバー					
1 手洗いをする ● フィルターは、食品と同様に扱い、交換するときは、手洗いはもちろんのこと、工具も清潔にしてから始めます。 	2 交換用フィルターを準備する 交換用のウォーターフィルターは、直に床などに置かないようにします。 カートリッジには 次回交換日・取付日を記入しておく  新品カートリッジ 使用済カートリッジ	3 給水バルブを止める 給水元のパルブを閉める。 その際、水漏れの確認をしてください 					
4 エア抜きを行う キャップ上部にあるネジを緩めてください。(左回し:反時計回り)  使用済カートリッジ	5 カートリッジを取り外す ①左に回して ②下に抜く ● カートリッジ取り外し時少し水がこぼれ出ます。 クリーンアップクロスを用意してください 交換時はキャブ(頭)部をもってください  使用済カートリッジ	6 新しいカートリッジを差し込む ①キャップ奥までカートリッジを差しこみ、 ②右に <u>いっぱい回して</u> 取り付けてください。 ※カートリッジを右で止まるとこまで回さないと脱落、水漏れを起こします  新品カートリッジ					
7 ビスを閉める キャップ上部にあるネジを締めてください。(右回し:時計回り) ネジは根元にパッキンがあるので、締めすぎない様ご注意ください (締めすぎるとネジ部が濡れます)  新品カートリッジ	8 給水バルブを開ける パルブを開ける。 その際、水漏れの確認をしてください  新品カートリッジ	これで作業は終了です。 交換直後の水にはエアが含まれていますので、5秒ほど流してください。 製氷機やコーヒーメーカーなど流すことが出来ないフィルターについては、そのままご利用ください。					

ウォーターフィルター		頻度		1年間		No.		区分	
		作業理由		30分/本					
フィルター		交換(洗米機)		作業時間					
■注意事項！PRECAUTION■ ・交換時 配管の破損に注意 ・エア抜きビスのかしめすぎ注意		準備するもの  バケツ  クリーンアップクロス  モンキースパナ  パッキン  ブロー用ホース							
1 手洗いをする ●フィルターは、食品と同様に扱い、交換するときは、手洗いはもちろんのこと、工具も清潔にしてから始めます。		2 交換用フィルターを準備する 交換用のウォーターフィルターは、直に床などに置かないようにします。 交換ラベルには 次回交換日・取付日を記入しておく		 		3 給水バルブを止める バルブを閉める。 その際、水漏れの確認をしてください			
4 エア抜きを行う モンキーレンチにて浄水器を配管から取り外します。 ※配管を取り外した際、配管内の水が噴き出したり、こぼれたりします。クロスで拭きとって下さい。		5 カートリッジを取り外す ●シンク内で取り外した浄水器のバンドを外し、ヘッド部分から古いカートリッジを取り外します。 ※カートリッジは時計回しで取り外す事が出来ます。		  		6 新しいカートリッジを取り付ける ●新しいカートリッジをヘッドに取り付けます。 ※カートリッジを取り付ける際はヘッドに対して垂直にし時計回しで接続してください。斜めに無理に接続するとカートリッジねじ部は壊れる可能性があります。御座います。 ●カートリッジを付けたヘッドをボディに入れ、ボディとヘッドの間にOリングを挟み、バンドを接続する。			
6 ●シンクにて浄水器に水を30～60秒程度流します。 (カートリッジないのエア、微粉炭をなくすため)		6 浄水器を製氷機に接続する。 ●水を流した浄水器を再度、洗米機に接続する。 ※フレキ管とIN、OUTノズルの間に必ずパッキンを挟む。 パッキンを挟まないと水漏れが起きます。		 		6 給水バルブを開ける バルブを開ける。 ※バルブはゆっくりと開閉し、一度半分程度開けた所で水漏れがないか確認をしてください。その後、完全に完全に開けて再度、水漏れの確認をしてください。			